

Инструкция по монтажу отделочных профилей из ПВХ

Пластиковые панели ПВХ легко монтировать. Их можно установить без привлечения специалистов. Перпендикулярно направлению панелей устанавливается деревянная обрешетка. К ней прикрепляются панели с помощью гвоздей, саморезов или степлера. Между стеной и панелями можно установить тепло, гидро и шумоизоляцию.

1. После определения направления монтажа панелей, на отделываемой поверхности закрепляются рейки на расстоянии 30см друг от друга, перпендикулярно направлению пластиковых панелей.
2. Перед монтажом панелей необходимо установить комплектующие: стартовый профиль, внешний, внутренний угол и т. д. Первая панель устанавливается в паз комплектующего, при этом оставляется зазор 5мм. Используя уровень или отвес, закрепляется край панели к рейкам (через каждые 30 см) любым из выбранных способов.
3. Вторая панель вставляется до предела в паз первой панели и закрепляется тем же способом, как и первая. Следующие панели крепятся аналогично. Последняя панель укорачивается на 1 см со стороны монтажного края и устанавливается сначала в конечный профиль, а потом стыкуется с остальными панелями. Последняя панель не фиксируется.
4. Панели легко режутся пилой с частыми и мелкими зубьями.
5. Если температура окружающей среды ниже 0°C, монтаж панелей производить не рекомендуется.
6. При уходе за панелями можно использовать мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивные или едкие очистители.
7. В процессе эксплуатации необходимо беречь панели от ударов и повреждений острыми предметами.

Монтаж пластиковых панелей и вагонки для внутренней отделки

